

2.2 MINI 10 – Steckbuchsensystem

Steckbuchse



Bohrloch \varnothing 16 mm

Für 16 - 20 mm
Holzrückwand geeignet;
Rastnuten senkrecht stellen!

Siehe auch Anwendungs-
beispiel Seite 4

Dübelbuchse 25 \varnothing mit Dübel SX 16



für Mauerwerk

Bohrloch 16 \varnothing ;

Erforderlich für Montage:
Inbusschlüssel 10 mm;
Rastnuten senkrecht stellen!

2.2 MINI 10 - plug socket system

Plug socket

Bore \varnothing 16 mm

*Suitable for 16 - 20 mm wood walls; slot in the plug socket must be vertical !
Also refer to the application example on page 4 of the product catalog.*

B.Nr. 22001.03

Oberflächen / finishes * 03 Aluminium mattverchromt / satin chr. plated

Wall plug socket 22 \varnothing + wall plug S 14

For masonry

Bore 16 \varnothing ;

10 mm Allen key required for assembly; slot in the plug socket must be vertical!

B.Nr. 22010

Oberflächen / finishes * 03 Aluminium mattverchromt / satin chr. plated